

**Фотоинструкция 720-1 БРВ-3**

[720] «720-1» /БРВ-3/ /28.06.07//LX3/ «Chevrolet Aveo/Lova» \* 1.4 R4 16V \* \* седан \* /2-е поколение/ \* 94 л.с. \* М5/А4 \* П \* РРК/В \* - \* ГУР \* /г.в.07/ \* /06-/ \* - \* / произв. «КО, RC, RUS» \* - \* - / \* /vin: KL1SF697J7J7B157.../-M5

Комплектация	<b>720</b>	
Модель автомобиля		
«Chevrolet Aveo/Lova» * 1.4 R4 16V * * седан * /2-е поколение/ * 94 л.с. * М5/А4 * П * РРК/В * - * ГУР * /г.в.07/ * /06-/ * - * / произв. «КО, RC, RUS» * - * - / * /vin: KL1SF697J7J7B157.../-M5		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	<b>φ17 мм.</b>	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в верхней части рулевого вала под панелью (фото №1;2;3), на верхнюю часть нижнего промежуточного вала (фото 3), ниже верхнего шарнирного соединения, слева от педали тормоза. Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около левой стенки металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №4). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~170 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в левую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в левую стенку металлического кронштейна педали (фото №6).</p>		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.          б) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).          в) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейнов педального узла тормоза.          г) рекомендация №2 - допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №7. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).</p>		
Фото автомобиля	Фото №1 (МКПП)	Фото №2 (АКПП)
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	
		
28.06.2007 12:00		