

Фотоинструкция 109-1

1. [109] «109-1» /ПМЗ/ «Mercedes-Benz E-class» E230, кузов W210.

Комплектация	109	
Модель автомобиля		
«Mercedes-Benz E-class» E230, кузов W210.		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	~\varnothing32,1мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала под кожухом, закрывающим рулевой вал, ниже карданного соединения в плотную к вилке шарнира (фото №1), между педалями тормоза и газа. Стопор вставляется со стороны педали акселератора (газа) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между крышкой тормозного цилиндра и кронштейном педали тормоза автомобиля.</p>		
Примечание:		
а) доработка (вырез паза) нижнего пластмассового кожуха или его демонтаж. б) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.		
Фото №1		
		
7.04.2005 10:10		